



SPECYFIKACJA TECHNICZNO-MATERIAŁOWA

Maty dezynfekcyjne przejazdowe Standard i odblaskowe

1. Identyfikacja wyrobu

Producent / marka	MATSPOL
Nazwa	Mata dezynfekcyjna przejazdowa Standard / odblaskowa
Przeznaczenie	Dezynfekcja kół pojazdów; lekki ruch kołowy
Konstrukcja	Warstwowa: siatka dystansowa 3D, wkład chłonny PUR, dolna tkanina powlekana PVC; dodatkowe pasy wzmacniające

2. Budowa i parametry materiałowe

Warstwa górna - siatka dystansowa 3D

Skład	100% poliester (PES)
Gramatura	250 g/m ² (±10%)
Grubość	4 mm (±5%)
Kolor	Czarny
Rodzaj	Przestrzenna siatka dystansowa 3D

Warstwa środkowa - wkład chłonny

Materiał	Elastyczna pianka poliuretanowa (PUR)
Gęstość - orientacyjna	ok. 25 kg/m ³
Funkcja	Magazynowanie roztworu dezynfekcyjnego w strukturze chłonnej

Warstwa dolna - tkanina powlekana

Materiał bazowy	Tkanina poliestrowa (100% PES)
Konstrukcja	600D × 600D
Powłoka	PVC (polichlorek winylu)
Gramatura - przyjęta	415 g/m ²

Elementy dodatkowe

Pasy wzmacniające	Doszyte elementy wzmacniające konstrukcję maty; występują w obu wariantach.
-------------------	---

Elementy odblaskowe

Doszyte wyłącznie w wariantcie odblaskowym; bez zmian podstawowych warstw materiałowych.

3. Porównanie wariantów

Cecha	Standard	Odblaskowa
Warstwy podstawowe	Takie same	Takie same
Pasy wzmacniające	Tak	Tak
Doszyte elementy odblaskowe	Nie	Tak
Przeznaczenie	Lekki ruch kołowy	Lekki ruch kołowy

4. Dostępne wymiary

Długość	Szerokość	Format maty
200 cm	120 cm	200 × 120 cm
300 cm	120 cm	300 × 120 cm
400 cm	120 cm	400 × 120 cm
500 cm	120 cm	500 × 120 cm
600 cm	120 cm	600 × 120 cm

5. Badania i dokumentacja materiałowa

Raport SGS z 17.12.2024 r. przedstawia wynik PASS badań przesiewowych substancji SVHC w badanej próbce. Raport można odnosić do konkretnego materiału dolnego wyłącznie po potwierdzeniu tożsamości badanego surowca z materiałem używanym w produkcji. Wynik nie dotyczy skuteczności dezynfekcyjnej gotowego wyrobu.

6. Informacje eksploatacyjne

Przejazd przez matę należy wykonywać powoli, z prędkością maksymalnie 5 km/h, bez gwałtownego hamowania, przyspieszania i skręcania kół w miejscu. Prawidłowo przygotowana mata powinna być równomiernie wilgotna, ale nie zalana. Szczegółowe zasady użytkowania i czyszczenia wodą pod ciśnieniem opisano w instrukcji MATSPOL: <https://matspol.pl/instrukcja-uzytkowania-mat-dezynfekcyjnych/>.

Dokument opisuje konstrukcję i materiały. Gramatura dolnej tkaniny jest wartością przyjętą, a gęstość pianki wartością orientacyjną. Nie stanowi to potwierdzenia skuteczności biobójczej gotowego wyrobu.